

PRODUKT DATABLAD

NORDKEM ULTRALYDSRENS

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Koncentreret renevæske specielt beregnet til ultralydsbad.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Rengør og renser briller, stel, glas, næsesteg, skruer m.m.

3. PRODUKTEGENSKABER

Fjerner skånsomt fedt og snavs.

4. INDHOLD

<10% Phosphater, <5% Amfotere overfladeaktive stoffer, nonioniske overfladeaktive stoffer.
pH i koncentrat ca. 9,6, pH i 1% opløsning 9,1.

5. FREMGANGSMÅDE

Ultralydsrens tilsættes i ultralydsrensekarret.

6. DOSERING

Fortyndes 1:30

7. LEVERINGSFORM

250 ml.	(SKU):250	
1 liter	(SKU):UL1	10 liter (SKU): UL10
5 liter	(SKU):UL5	30 liter (SKU): UL

8. OPBEVARING

Opbevares frostfrit i original emballage.

9. BORTSKAFFELSE

Ikke farligt gods

P501: Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

10. FAREIDENTIFIKATION/MÆRKNING



ADVARSEL

H319:	Forårsager alvorlig øjenirritation.
P101:	Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102:	Vask grundigt efter brug.
P305+P351+P338:	VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P501:	Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

11. SIKKERHEDSANVISNINGER/VÆRNEMIDLER

Indånding: Ved utilstrækkelig ventilation: Anvend godkendt maske med partikelfilter type P2 (hvidt). Filtrene har begrænset brugstid (skal skiftes). Læs fabrikantens anvisninger.

Hud: Brug beskyttelseshandsker af neopren eller nitril (> 0,3 mm). Det har ikke været muligt at finde data for gennembrudstid af alle indholdsstoffer, så det må anbefales at udskifte handsen ved spild på denne.

Øjne: Tætssluttende beskyttelsesbriller.