

PRODUKTDATABLAD

NORDISK YACHT KEMI Stærk Glasfiberrens 455

PRODUKTBEKRIVELSE

Glasfiberrens med forstærket vaskeeffekt.

ANVENDELSESOMRÅDE

Skrog udvendig: Specielt god til rengøring af glasfiber, malede overflader, vandlinje og afrensning af udstødningsod m.m.
Dæk: Fjerner nemt vanskeligt snavs fra trædæk, glasfiberdæk med skridmønster, malet dæk, jerndæk m.m.

PRODUKTEGENSKABER

Fjerner kraftige forureninger, sod m.m. Angriber ikke metaller.

INDHOLD

<5% nonioniske overfladeaktive stoffer, kationiske overfladeaktive stoffer, fosphater.
 pH 12,5.

FREM GANGSMÅDE

Påføres med børste eller svamp og skylles grundigt efter med vand.
 Den rengjorte overflade beskyttes med 666 Glasfibervoks eller Yacht Shine Bådpolish.

DOSERING

Fortyndes med vand i forholdet 1:10.

LEVERINGSFORM

1 liter (SKU): 455

OPBEVARING

Opbevares frostfrit i original emballage.

BORTSKAFFELSE

ÆTSENDE, BASISK, UORGANISK VÆSKE, N.O.S.

(Kaliumhydroxid, natriummetasilikat).

P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

FAREIDENTIFIKATION/MÆRKNING



FARE

Indeholder: Kaliumhydroxid og Natriummetasilikat.

H290:	Kan ætse metaller.
H314:	Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
P101:	Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102:	Opbevares utilgængeligt for børn.
P280:	Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P303+P361+P353+P310:	VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P305+P351+P338:	VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

SIKKERHEDSANVISNINGER/VÆRNEMIDLER

Indånding:	Ved utilstrækkelig ventilation: Anvend godkendt maske med gasfilter type AB/P2 (brunt/gråt/hvidt). Filtrene har begrænset brugstid (skal skiftes). Læs fabrikantens anvisninger.
Hud:	Brug beskyttelseshandsker af neopren eller nitril (> 0,3 mm). Det har ikke været muligt at finde data for gennembrudstid af alle indholdsstoffer, så det må anbefales at udskifte handsken ved spild på denne.
Øjne:	Tætsluttende beskyttelsesbriller.